

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- 1) Гарантийные обязательства на проданные магазином товары несет производитель. Гарантийный срок, установленный производителем, составляет 12 месяцев и исчисляется с момента продажи товара.
- 2) Гарантийное обслуживание подразумевает под собой замену на аналогичное оборудование.
- 3) Гарантийное обслуживание не производится:
 - а) Если нарушены правила эксплуатации изделия.
 - б) Если изделие имеет механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных.
 - г) Если изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
 - д) Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.
- 4) Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 5) Для предъявления рекламации на приобретенное изделие необходимо предоставить документ, подтверждающий факт продажи товара магазином, срок гарантии по которому не истек.

Наименование магазина	
Наименование товара	
Серия изделия	

Дата продажи: «__» _____ 201_ г.

Контактная информация:

454000, Челябинская область, Челябинск, Копейское шоссе, 25

Эл-почта: info@chzbt.ru

Отдел продаж и интернет магазин:

Тел. +7 (351) 750-2-750 Сайт: magarich-brend.ru

Оптовый отдел:

Тел. 8 (351) 750-38-39 Сайт завода: chzbt.ru



Руководство по эксплуатации Колбасный шприц

МАГАРЫЧ



Внимание! товар предназначен для использования в бытовых условиях

Для обеспечения безопасности и максимального срока эксплуатации устройства, пожалуйста, прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуем сохранять его весь срок эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации изделия необходимо внимательно прочитать данную инструкцию. В процессе эксплуатации инструкция должна храниться вместе с другими инструкциями и руководствами, в доступном для персонала месте. Во избежание получения травм и порчи оборудования все нижеприведенные требования и правила должны строго выполняться.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.
- Запрещается погружать изделие в воду полностью.
- Перед первым использованием устройства необходимо распаковать его, освободить от упаковочных материалов, защитных пленок и тщательно вымыть в соответствии с инструкциями по очистке, приведенными ниже.

КРАТКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Все основные элементы конструкции изготовлены из нержавеющей стали. Уникальная система выдавливания позволяет быстро возвращать поршень в исходное положение, что значительно ускоряет процесс заполнения шприца. Имеется 2 скорости хода поршня для более мощного выдавливания и быстрого возврата. Устройство идеально подходит для использования как дома, так и в ресторанах. Легко моется и быстро собирается.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1 Промойте все части шприца, контактирующие с пищей.
- 2 Вставьте ручку и проверните ее, чтобы вытянуть поршень из шприца.
- 3 Выньте освободившийся цилиндр шприца из устройства и наполните его фаршем.
- 4 Вставьте цилиндр обратно, проверните ручку, чтобы опустить поршень.
- 5 Прокручивая ручку, постепенно выдавливайте фарш через выходную трубку.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

После использования отсоедините цилиндр и поршень. Тщательно их промойте. Протрите составные части тряпкой. Не забывайте периодически смазывать механизм шприца машинным маслом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вертикальный шприц 3 литра
Вместимость, л	3
Вместимость, л	55,5x32x25
Масса, кг	9