

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- 1) Гарантийные обязательства на проданные магазином товары несет производитель. Гарантийный срок, установленный производителем, составляет 12 месяцев и исчисляется с момента продажи товара.
- 2) Гарантийное обслуживание подразумевает под собой замену на аналогичное оборудование.
- 3) Гарантийное обслуживание не производится:
 - а) Если нарушены правила эксплуатации изделия.
 - б) Если изделие имеет механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных.
 - г) Если изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
 - д) Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.
- 4) Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 5) Согласно технологическому регламенту допускается появление красно-бурого налета на изделиях в местах сварочных швов и рядом, что не является дефектом и гарантийным случаем.
- 6) Для предъявления рекламации на приобретенное изделие необходимо предоставить документ, подтверждающий факт продажи товара магазином, срок гарантии по которому не истек.

Наименование магазина	
Наименование товара	
Серия изделия	
Товар принят, претензий не имею	

Дата продажи: «__» _____ 201_ г.

Контактная информация:

454000, Челябинская область, Челябинск, Копейское шоссе, 25

Эл-почта: info@chzbt.ru

Отдел продаж и интернет магазин:

Тел. +7 (351) 750-2-750 Сайт: magarich-brend.ru

Оптовый отдел:

Тел. 8 (351) 750-38-39 Сайт завода: chzbt.ru



Руководство по эксплуатации

Дымогенератор

серия:

Магарыч PRO



Внимание! товар предназначен для использования в бытовых условиях

* Изображение не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Дымогенератор изготовлен из нержавеющей стали Aisi 304 разрешенной для контакта с продуктами питания и предназначен для создания «холодного» дыма и передачи его в коптильный шкаф.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Не оставлять дымогенератор без присмотра в процессе и после работы до его полного остывания, чтобы не создать пожароопасную ситуацию!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Габаритные размеры: 38x40 см
Масса дымогенератора: 6,8кг
Объем загружаемых опилок: 9 л

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Собрать дымогенератор:

- 1 Подключить шланг от компрессора к дымогенератору.
- 2 Вставить термометр в влаго-смолоотделитель.
- 3 Снять крышку с емкости, насыпать щепу(фракция 8-12 ,лиственных пород деревьев, кроме берёзы)до уровня. Немного ниже отверстия в верхней части корпуса.
- 4 Закрутить крышку емкости.
- 5 С помощью шланга подключить дымогенератор к коптильному шкафу.
- 6 Включить в сеть 220в. компрессор.
- 7 Поставить генератор МАГАРЫЧ pro на источник тепла (эл. плита, газ. плита, угли)
- 8 Регулятор на компрессоре выставить на среднее значение (если имеется).
- 9 При появлении интенсивного дыма из выхода влаго-смолоотделителя, уменьшить нагрев плитки.

Средняя продолжительность дымления дымогенератора на одной закладке 10-12 часов, после чего при необходимости дальнейшего копчения, снять дымогенератор с плиты, при этом отключить его от компрессора и шкафа. Открутить верхнюю крышку, вытряхнуть остатки прогоревшей щепы.

Далее поставьте дымогенератор на плитку и повторите пункты с 1 по 10.

При отсутствии необходимости дальнейшего использования дымогенератора, его следует очистить от остатков прогоревшей щепы, хранить в открытом состоянии, в проветриваемом помещении. После мойки просушить.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работы дымогенератора не допускается переносить его и прикасаться к нему незащищёнными руками.

Устанавливать только на основание обеспечивающие его устойчивость. Не применять щепу с посторонними примесями (краска, лак, пропитка и т.д.).